




Immissione dallo spurgo del radiatore




Immissione dalla valvola di spurgo



Immissione tramite un filtro Vortex



Immissione dal vaso d'espansione



Immissione dal circuito di riempimento/valvola di non ritorno

